

TOYOTA - IMMO 1

VIA SOIC


ESSA FUNÇÃO REALIZA **PROGRAMAÇÃO DE CHAVES NOS VEÍCULOS COM SISTEMA IMMO 1 COM MEMÓRIA 93C66.**

APLICAÇÃO		
TOYOTA	COROLLA	1998 À 2002



PASSO A PASSO:

- 1 DESMONTE O IMMO 1 LOCALIZADO JUNTO A COLUMNA DE DIREÇÃO.**
- 2 REMOVA A MEMÓRIA 93C66 DO IMMO 1.**
- 3 INSIRA A MEMÓRIA NO FAZ+ UTILIZANDO O ADAPTADOR SOIC8 COMO NA IMAGEM A*.**



FUNÇÕES DISPONÍVEIS:

LEITURA

REALIZA AS SEGUINTE LEITURAS:

- QUANTIDADE DE CHAVES PROGRAMADAS.

PROGRAMAR CHAVE

- PROGRAMA DE 1 A 3 CHAVES NO VEÍCULO COM A OPÇÃO DE APAGAR OU MANTER CHAVES ANTERIORES.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

TRANSPONDER

- ID4C
- TRANSPONDER NÃO FICA BLOQUEADO