


Descrição:

Essa função realizada a leitura de senha de 4 dígitos do Alarme Megamos 06 23 18 3 com memória 93C46. A senha é utilizada para realizar a programação de telecomandos.

Passo a Passo:

1. Desmonte o alarme localizado a direita do assoalho do passageiro.
2. Remova a memória 93C46 do alarme.
3. Insira a memória no Faz+ utilizando a adaptador SOIC8, como na Imagem A.

**Funções disponíveis:****LEITURA**

- Número de peça;
- Senha.

RESTAURAR ARQUIVO

- Realiza a gravação do arquivo completo conforme o usuário selecionar.